



WARNING

ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงจุก๊าซไนโตรเจนความดันสูง
Contains high Pressure nitrogen gas.


ควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้งหรือปรับตั้ง
Please read installation manual thoroughly before adjusting.

ห้ามมีการเปลี่ยนแปลง เปิด แยกชิ้นส่วนใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

Do not open, Modify, incinerate, puncture or disassembly that may cause damage and explosion.

SPRING PRELOAD SETTING

Lock
ห้ามตกรูพืดทวนเกินไป
Please do not over tighten the screw



UnLock
ต้องคลายนกรูพืดทวนออก
จนครบ 4 รอบก่อนปรับสปริง
พืดทวนตามความเหมาะสม
ของการใช้งาน
Please loosen spring preload
screw 4 rounds before adjusting
before adjusting



WORLD CLASS SUSPENSION



หมายเหตุ

สำหรับรถสกูเตอร์ในรุ่น Scoopy i, Click, Click i และ Icon กรุณาวีทิลอดอยู่ด้านล่างหลังจากติดตั้งแล้ว ให้หมุนสปริงพืดทวนไปด้านซ้าย หรือตามเข็มนาฬิกาที่ 2-3 รอบ ประมาณ 3 มม. เพื่อปรับค่าสปริงพืดทวนให้เหมาะสมกับรุ่นของรถ

For Scooter in mode: Scoopy I, Click, Click i, Icon (Spring Preload at bottom), please turn spring adjuster to left hand (clockwise) 2-3 rounds or 3 mm. after installing for appropriate setting to each model.

กรุณาวีทิลอดอยู่ด้านบนหลังจากติดตั้งแล้ว ให้หมุนสปริงพืดทวนไปด้านขวา หรือตามเข็มนาฬิกาที่ 2-3 รอบ ประมาณ 3 มม. เพื่อปรับค่าสปริงพืดทวนให้เหมาะสมกับรุ่นของรถ

For Scooter in model: Scoopy I, Click, Click i, Icon (Spring Preload at top), please turn spring adjuster to right hand (counter clockwise) 2-3 rounds or 3 mm. after installing for appropriate setting to each model.

www.ysssuspension.com